LAN adaptér

Návod k použití

Popis adaptéru

Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail na uživatelem definované e-mailové adresy a vyslat trap zprávu. E-mail a varovný trap se odesílá také v případě zaplnění paměti loggeru z 90% a 100%, při poklesu napětí baterie loggeru nebo ukončení předpokládané doby životnosti baterie loggeru a při chybě komunikace mezi loggerem a LAN adaptérem. LAN adaptér není vybaven žádným vnějším ovládacím prvkem - veškerá nastavování LAN adaptéru se provádějí pomocí počítače a Programu pro dataloggery, nebo telnetu (nebo jiného programu pro vzdálenou správu).

Uvedení adaptéru do provozu

LAN adaptér je standardně dodáván s napájecím adaptérem. Před uvedením do provozu je nutné správně nastavit LAN adaptér.

Před pokračováním se ujistěte, zda máte k dispozici:

- počítač PC s operačním systémem Windows98 (nebo vyšším) připojený do LAN sítě s využitím protokolu TCP/IP
- RJ-45 přípojku do LAN sítě
- volnou IP adresu, kterou přidělíte LAN adaptéru vhodnou IP adresu si nechte přidělit od správce sítě!

!!!Pozor: v případě přidělení již používané IP adresy může dojít ke kolapsu na síti!!!

1) Zapojení adaptéru

- Připojte LAN adaptér do vaší LAN sítě pomocí konektoru RJ-45.
- Připojte napájení.
- Zasuňte koncovku LAN adaptéru do vodítek loggeru na jeho boční straně. Koncovku je potřeba zasunout až na doraz.



Obr. 1 – schematické zapojení přístroje - zapojte v pořadí dle čísel

Upozornění! Spolehlivost doručení varovných hlášení (email, trap) závisí na aktuální dostupnosti potřebných síťových služeb. Doporučujeme zařízení zabezpečit před neautorizovaným zásahem neoprávněné osoby do zapojení a nastavení LAN adaptéru (manipulace s napájením či ethernetovým kabelem, přenastavení e-mailových adres a pod.).

2) Konfigurace LAN adaptéru přes osobní počítač

Než začnete používat LAN adaptér, je potřeba změnit jeho IP adresu, která je z výroby nastavena na 192.168.1.254, případně nastavit jeho další doplňkové funkce. Nastavení lze provést pomocí Programu pro dataloggery, nebo telnetem. V tomto návodu je popsána jen možnost nastavení LAN adaptéru pomocí Programu pro dataloggery. Postup nastavení pomocí telnetu naleznete na <u>http://www.cometsystem.cz.</u> (Příkaz pro vstup do nastavení pomocí telnetu je telnet IP_adresa_LAN_adaptéru 9999. Příklad: IP adresa LAN adaptéru je 192.168.1.254. K telnetu se připojíme příkazem telnet 192.168.1.254 9999)

Postup konfigurace LAN adaptéru pomocí Programu pro dataloggery

Program pro dataloggery existuje ve dvou variantách: základní verze (poskytovaná zdarma) umožňuje pracovat pouze s jedním loggerem připojeným prostřednictvím LAN adaptéru, rozšířená verze (placená) umožňuje nadefinovat seznam loggerů připojených pomocí LAN adaptérů a z něj při komunikaci jednoduše volit požadovaný přístroj.

V obou případech je však nutné nastavit Program pro dataloggery tak, aby hledal připojený logger nikoliv na COM portech, ale v síti ethernet.

Základní verze Programu pro dataloggery

Otevřete dialogové okno "Možnosti programu" (menu Soubor - Možnosti), na záložce "Komunikace" klikněte na "LAN Adapter (síť Ethernet)" (obr. 2a). Do kolonky IP adresa zadejte IP adresu LAN adapteru. Adresu můžete zadat ručně, nebo můžete připojený LAN Adapter vyhledat pomocí tlačítka "Hledat" – v tomto případě myší vyberte požadované zařízení (obr. 5) a tlačítkem "Vybrat" se vraťte zpět. IP adresa nového LAN adaptéru je z výroby nastavena na 192.168.1.254. Pro změnu nastavení zvoleného LAN adaptéru pokračujte stiskem tlačítka "Nastavit LAN adaptér".

Sériové porty		Туру	přístrojů
 Prohledávat všechny Prohledávat pouze ty 	v sériové porty vto porty:		Dataloggery R, S (nové typy Černých skříněk s displejem i bez displeje)
COM1	COM5		Dataloggery "Černá skříňka", typy L, Z
Сомз	COM7		Záznamníky poruch sítě ZV
COM4	COM8		Commeter D
IP adresa: 192.1	58. 1 .254		
Nastavit LAN adapté	r Hledat		

Obr. 2a – Možnosti programu základní verze

Dále pokračujte společným postupem v kapitole Nastavení LAN adaptéru.

Rozšířená verze Programu pro dataloggery

Otevřete dialogové okno "Možnosti programu" (menu Soubor - Možnosti), na záložce "Komunikace" klikněte na "Vybírat port ručně" (obr. 2b) a poté klikněte na tlačítko "Seznam portů".

 Prohledávat všechny sériové porty Prohledávat pouze tyto porty: COM1 COM2 COM6 COM3 COM7 COM4 COM8 	 Dataloggery R, S (nové typy Černých skříněk s displejem i be displeje) Dataloggery "Černá skříňka", typy L, Z Záznamníky poruch sítě ZV Consector D
 Vybírat port ručně Seznam portů 	

Obr. 2b - Možnosti programu rozšířené verze

Otevře se okno "Seznam komunikačních portů" (obr. 3a). V něm klikněte na tlačítko "Přidat port", v následujícím okně (obr. 3b) zvolte LAN Adapter (síť Ethernet) a pokračujte stiskem tlačítka "Další".



Obr. 3a – Seznam komunikačních portů



V dalším dialogovém okně (obr. 4) zadejte jméno portu (může být libovolné, slouží pro Vaši lepší orientaci) a IP adresu LAN Adaptéru (z výroby je IP adresa nového kusu nastavena na 192.168.1.254). Pokud nechcete zadávat IP adresu ručně, stiskněte tlačítko "Hledat", myší vyberte požadované zařízení a tlačítkem "Vybrat" (obr. 5) se vraťte do okna Seznam komunikačních portů. Zde ponechte Číslo portu beze změny (10001) a stiskněte "Nastavení LAN adaptéru".

🖀 ¥lastnosti síťov	ého portu
Jméno portu:	LAN adapter
IP Adresa:	192.168. 1 .254
Číslo portu:	10001 🚖
_Komunikační přev	odník
LAN Adapter	C GPRS_LOG
	Nastavení <u>L</u> AN adaptéru <u>S</u> torno

Obr. 4 – Vlastnosti síťového portu

Postup v případě, že nebyl LAN adaptér nalezen, je popsán v kapitole Možné problémy a komplikace.

IP adresa	MAC adresa	Firmware	Тур	Popis	
192.168.1.20	00-20-4A-87-31-1E	2-3-1.02	LAN adapter		
Hledat znovu	. Pomoc! Me	e zarizeni nel	bylo nalezeno!	Vybrat	<u>S</u> tor

Obr. 5 – Vyhledání zařízení

Nastavení LAN adaptéru

🖀 Nastavení LAN adaptéru	
Globální nastavení	SNMP
IP adresa zařízení: 192.168.1.205	Posílat trapy
IP adresa brány:	Heslo pro čtení: public
	Heslo pro zápis: private
Počet bitů síťové masky:	IP adresa příjemce trapů 1: 192.168.1.132
0 = standardní nastavení pro sítě typu A,B,C	IP adresa příjemce trapů 2: 192.168.1.129
Heslo pro konfiguraci:	IP adresa příjemce trapů 3: 0.0.0.0
Jméno zařízení: LAN Adapter Demo	
Verze firmware: 2.00	Poslat testovací <u>t</u> rap
– Misetauení o mailů	
Posílat varovné e-mailu	Interval čtení stavu loggeru
IR actions SMTR (a mailauába) convenue 192168	
ir adiesa simire (e-mailoveno) serveru. [152:160	
Příjemce e-mailů 1: tester@mycompany.cz	
Příjemce e-mailů 2:	
Příjemce e-maiůl 3:	⊻rátit na tovární nastavení
	Zansat do LAN adaptéru
Desistant	
	<u>X Storno</u>

Obr. 6 – Nastavení LAN adaptéru

Význam jednotlivých položek:

Globální nastavení				
IP adresa	IP adresa LA	N adaptéru musí být	ve vaší síti jedi	nečná
IP adresa brány	adresa brány segmenty. Ad	nebo routeru, starají lresa brány musí být	cího se o komur ve stejném síť o	nikaci s jinými LAN ovém segmentu jako
	LAN adaptér.			
	·····	možných ID odrog v	lokální síti Za	daná hodnota udává
Počet bitů síťové masky	urcuje rozsan	moznych ip aules v	IUKaini siti. La	ualia nounota uuava
Počet bitů síťové masky	počet bitů z I	P adresv zprava		
Počet bitů síťové masky	počet bitů z I Příklad:	P adresy zprava	iokanni siti. Za	
Počet bitů síťové masky	počet bitů z I Příklad:	P adresy zprava maska	počet bitů	
Počet bitů síťové masky	počet bitů z I Příklad:	P adresy zprava maska 255.255.255.25	počet bitů 2	
Počet bitů síťové masky	počet bitů z I Příklad:	P adresy zprava maska 255.255.255.25 255.255.255.0	počet bitů 2 8	

Heslo pro konfiguraci	přístupové heslo pro nastavení LAN adaptéru
Jméno zařízení	popisek pro snadnější rozpoznání LAN adaptéru.

Nastavení e-mailů

Posílat varovné e-maily	pokud je povoleno, LAN adaptér zasílá na níže uvedené adresy varovné e-maily
IP adresa SMTP serveru	IP adresa vašeho poštovního serveru
Příjemce e-mailů 1-3	e-mailové adresy příjemců zpráv (max. 55 znaků)

Po provedeném nastavení parametrů e-mailů doporučujeme ověřit jeho správnost stiskem tlačítka "Poslat testovací e-mail". E-mailová zpráva s předmětem "Test message from LAN adapter" musí být doručena zadaným příjemcům.

SNMP

Posílat trapy	zasílá trapy na níže zadané IP adresy
Heslo pro čtení	heslo pro čtení MIB tabulek
Heslo pro zápis	heslo pro zápis do MIB tabulek
IP adresa příjemce trapů 1-3	IP adresy jednotlivých příjemců trapů

Nastavení měření

Interval čtení z loggeru určuje jak často bude LAN adaptér zjišťovat, zda logger nehlásí alarm. Vyšší hodnoty šetří baterii loggeru, kratší snižují prodlevu mezi vznikem alarmu a jeho zjištěním LAN Adaptérem. Minimální hodnota je 30 s

Tlačítka

Vrátit na tovární nastavení nastaví LAN adaptér na standardní hodnoty, tzn.:

- o vymažou se IP adresy příjemců trapů
- o vymažou se e-mailové adresy příjemců pošty a IP adresa SMTP serveru
- o zakáže se zasílání emailů a trapů
- o interval kontroly alarmů se nastaví na 30 sekund

Zapsat do LAN adaptéruuloží aktuální hodnoty do LAN adaptéruUkončit beze změnzměny se nezapíší

3) Možné problémy a komplikace

Problém:

Při pokusu o nastavení LAN adaptéru se objeví upozornění jako na obr. 7.

Upozorne	žní					×
⚠	IP adresa je Adresa toho	e mimo rozsah v oto počitače: 19	/aší sítě. 92.168.1	Nastavte vhodnou 132/255.255.255	i adresu L4 i.0	AN adaptéru!
			<u>ОК</u>			

Obr. 7 - Varování

Řešení:

Po potvrzení tlačítkem OK se objeví okno umožňující změnit IP adresu zařízení (obr. 8). Do kolonky "Nová IP adresa" zadejte novou volnou IP adresu LAN adaptéru, která bude uvnitř Vaší sítě a stiskněte "Nastavit IP". IP adresa LAN adaptéru bude změněna.

🖀 Změnit IP adresu	
Původní IP adresa: 10.10.10.10	Najít zařízení
MAC Adresa:: 00-20-4A-87-2F-B5	🔲 Zadat MAC ručně
Nová IP adresa:	Nastavit IP jen v ARP tabulce
Nastavil	<u>_P</u> Storno

Obr. 8 – Změna IP adresy

Problém:

V okně Najít zařízení (obr. 5) nemohu najít LAN adaptér.

Řešení:

Stiskněte tlačítko "Pomoc! Mé zařízení nebylo nalezeno! ". Dostanete se do okna z obr. 8. Zde zaškrtněte políčko "Zadat MAC ručně", do kolonky "MAC adresa" zadejte MAC adresu LAN adaptéru, do kolonky "Nová IP adresa" zadejte volnou IP adresu v rozsahu Vaší sítě a stiskněte "Nastavit IP". MAC adresu zařízení naleznete na štítku LAN adaptéru.

Problém:

I po vyzkoušení předchozího kroku se stále nemohu připojit k LAN adaptéru

Řešení:

V okně Změnit IP adresu (obr. 8) zaškrtněte "Zadat MAC ručně", "Nastavit IP jen v ARP tabulce", do kolonky MAC Adresa zapište MAC adresu LAN adaptéru, do kolonky "Nová IP adresa" zadejte volnou IP adresu v rozsahu Vaší sítě a stiskněte "Nastavit IP".

Spusťte příkazovou řádku systému windows (Start / spustit) a zadejte telnet nová_IP_adresa 9999. Dostanete se do textového režimu nastavení LAN adaptéru. Uvítá vás výpis:

******* LAN adapter Setup ver.2-3-1.02 ******* MAC address 00204A872FB5 Software version V^LÄěő (050907) CPK_580_XPTEX

Press Enter for Setup Mode

Stiskněte klávesu enter a poté 0 - Global Settings, nastavte IP adresu zařízení, zrušte IP adresu brány, počet bitů masky nastavte na 0. Zbytek potvrďte klávesou enter, až se dostanete do menu, kde volbou 9 - Save and Exit uložte nastavení. Poté dojde k uzavření spojení. Následně se již můžete k LAN adaptéru připojit pomocí Programu pro dataloggery.

Příloha 1.

SNMP protokol – MIB tabulka a trapy

Trapy jsou zasílány v případě vyvolání i ukončení alarmu. Aktuální stav alarmů jednotlivých kanálů lze vyčíst z LAN adaptéru pomocí mib tabulky LANadapter.mib a RFC1213.mib, které lze stáhnout ze stránek <u>http://www.cometsytem.cz</u>. Cesta k LAN adaptéru je poté iso.org.dod.internet.private.enterprises.comet.products.lanadapter.

Popis trapů zasílaných loggerem:

- 1/0 restart LAN adaptéru
- 6/3 paměť loggeru je z 90 % zaplněna
- 6/4 paměť loggeru je 100 % zaplněna
- 6/5 výpadek reálného času v loggeru (potíže s napájením)
- 6/6 konec předpokládané životnosti baterie loggeru
- 6/7 napětí baterie v loggeru je nízké
- 6/8 chyba komunikace s loggerem při obnovení komunikace není trap zaslán
- 6/9 logger je vypnut
- 6/21 alarm na kanálu 1
- 6/22 alarm na kanálu 2
- 6/23 alarm na kanálu 3
- 6/24 alarm na kanálu 4
- 6/25 alarm na kanálu 5
- 6/26 alarm na kanálu 6