**Comet Database** 

Spuštění programu tak, aby se konfigurace parametrů databázového spojení četla ze souboru

Návod "Jak na to"

## Úvod

Standardně všechny programy které se připojují ke Comet Database čtou konfiguraci parametrů databázového spojení z Windows Registry sekce CURRENT\_USER. Jestliže je na počítači například nainstalován Database Viewer a více uživatelů se na počítač přihlašuje pod svými vlastními účty, pak má každý uživatel svou vlastní konfiguraci. Tzn. že každý uživatel může mít Database Viewer nakonfigurován pro jinou databázi.

Vzhledem k tomu, že ve firmě bývá zpravidla jen jedna Comet Database, pak je toto vlastně zbytečné. Navíc nutnost konfigurovat parametry databázového spojení pro každého uživatele zvlášť bude nepříjemné. Proto existuje možnost přinutit programy aby načítaly konfiguraci ze souboru a ignorovaly konfiguraci z Windows Registry. Jakmile načítání konfigurace ze souboru připravíte, potom každý uživatel bude připojen ke stejné databázi bez nutnosti dalšího extra nastavování.

Tento návod popisuje jak připravit databázové programy, aby načítaly parametry databázového spojení ze souboru.

Obsah

Úvod	2
1.1 Jak na to	

## 1.1 Jak na to

Následující postup ukazuje jak připravit Database Viewer aby načítal parametry databázového spojení ze souboru. Postup je stejný i pro další databázové programy.

1) Vytvořte soubor, například *db\_conn.ini*, editujte ho a zadejte parametry databázového spojení podle tohoto popisu:

```
[Dldb]
DriverID=[MSSQL/MySQL]
Server=<IP adresa, název počítače or název instanc SQL serveru>
OSAuthent=[No/Yes] *
User_Name=<uživatelské jméno>
Password=<heslo>
Database=<název databáze>
```

\*) OS autentikace má smysl pouze pro MSSQL.

Zde je ukázka konfiguračního souboru připraveného podle nastavení v Database Viewer programu:

Nastavení databázového spojení	x
Typ serveru: Microsoft SQL Server 2005 (or higher)	•
Název serveru: MYCOMPUTER\SQLSERVER	•
Autentizace: Autentizace SQL serverem	•
Jméno uživatele: reader	
Heslo: XXXXX	
Databáze: my_database	•
Test	
OK Cancel	



2) Nyní, když spustíte Database Viewer s parametrem */read\_db\_conn\_pars\_from\_file* za kterém následuje cesta k INI souboru, pak program načte konfiraci ze zadaného INI souboru:

<db\_program.exe> /read\_db\_conn\_pars\_from\_file <INI konfigurační soubor>

Zde je ukázka jak editovat zástupce pro Database Viewer. V této ukázce je INI soubor *db\_conn.ini* umístěn ve stejném adrsáři jako DBViewer.exe (standardně *C:\Program Files\CometLoggers\Database\*).

	Database Viewer – vlastnosti ×	
Obecné Zástup	oce Kompatibilita Zabezpečení Podrobnosti	
Da Da	atabase Viewer	
Typ cíle:	Aplikace	
Umístění cíle:	Database	
<u>C</u> íl:	"D:\delphi_p5\dldb_viewer\DldbViewer.exe" /	read_db_conn_pars_from_file ".\db_conn.ini"
<u>S</u> pustit v:	"C:\Program Files\CometLoggers\Database"	
Klávesová zk <u>r</u> atka:	Žádné	
Spus <u>t</u> it:	V normáln ím okně 🗸 🗸	
Komentář:		
<u>O</u> tevřít umístě	ní souboru Změnit ikonu Upřes <u>n</u> it	
	OK Stomo Použí <u>t</u>	