

Comet Database pro Web Sensory

Quick Start

Tento krátký návod Vás provede přípravou systému *Comet Database* s Web Sensory. Odkazuje se na kapitoly v hlavním manuálu (*CometDatabase_Manual_cz.pdf*).

Pokud jste již dříve postupovali např. podle Quick Start návodu *Comet Database pro datalogery*, kroky 1 až 4 neprovádějte – databázi již máte vytvořenou.

Postupně proved'te následující kroky:

- 1) Nainstalujte Microsoft SQL server.
Popsáno v kapitole 1.2. Instalace Microsoft SQL serveru
- 2) Nainstalujte program *Database Manager* (je součástí produktu *Comet Database*) na stejném počítači, kde jste nainstaloval(a) databázový server.
Ke stažení zde: <http://www.cometsystem.cz/produkty/reg-cdb#download>
Popsáno v kapitole 2.1. Instalace programu Database Manager.
- 3) Vytvořte databázi na databázovém serveru.
Popsáno v kapitole 2.2 Použití programu Database Manager pro vytvoření databáze na databázovém serveru.
- 4) Vytvořte dva uživatelské účty v databázi. Jeden s právy pro čtení a druhý s právy pro čtení/zápis.
Popsáno v kapitole 2.3.2.b Správa uživatelů User administration.
- 5) Připravte SOAP Server.
Popsáno v kapitole 6.1 Příprava SOAP serveru (vstupní místo pro data ze snímačů)
- 6) Zapojte alespoň jeden snímač do systému.
Popsáno v kapitole 6.2 Nastavení snímače
- 7) Nainstalujte program *Prohlížeč databáze (Database Viewer)*. Spusťte jej a nastavte přípojovací parametry k databázi. Jděte na záložku *Online data* a tam byste již měl(a) vidět hodnoty z připojeného snímače
Popsáno v kapitole 3 Používání programu Prohlížeč databáze (Database Viewer)